

Verlege- und Pflegeanleitung AVANTI Life Korkfertigparkett zum leimlosen Verlegen mit Hartwachsöl-Oberfläche

Einsatzbereich:

AVANTI LIFE Korkfertigparkett ist der ideale Bodenbelag für den kompletten Wohnbereich, mit Ausnahme von Feuchträumen. Die Einhaltung der Verlege- und Pflegeanleitung ist ausschlaggebend für die Stabilität und Haltbarkeit sowie eventuelle Gewährleistungsansprüche. Mechanische Beschädigung der Oberfläche und Schäden durch Feuchtigkeit sind generell ausgeschlossen. AVANTI LIFE Korkfertigparkett ist aus hochverdichteten formstabilen Faserplatten gefertigt und ohne Leim zu verlegen. Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen.

Bei Einhaltung der Vorschriften bezüglich Estrichtrockenzeiten sowie der Aufheizzeit ist die Verlegung auch über Fußbodenheizung möglich.

Untergrund:

AVANTI LIFE Korkfertigparkett wird grundsätzlich schwimmend verlegt. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, rissfrei sowie zug- und druckfest sein. Geeignete Untergründe sind z.B. Estriche, Spanplatten, alte Dielenböden, PVC-Böden, Nadelfilze, sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Aus Gründen der Hygiene und Geruchsbelästigung empfehlen wir Ihnen, Altböden zu entfernen. AVANTI LIFE Korkfertigparkett ist nicht geeignet als selbsttragender Fußboden auf Balkendecken.

Vor dem Verlegen die Trockenheit des Untergrundes geprüft werden (Zementestrich max. 2,0 %, Anhydritestriche max. 0,5 % CM). Als Dampfsperre und Feuchtigkeitsschutz muss auf diesen Untergründen grundsätzlich eine mindestens 0,2 mm starke PE-Folie ausgelegt werden. Diese sollte ca. 20 cm überlappen und an den Nahtstellen mit Klebestreifen abgedichtet werden.

Die relative Luftfeuchtigkeit im Verlegeraum sollte zwischen 50 % und 60 % betragen. Die Raumtemperatur soll ca. 20 Grad betragen. Die maximale Maßtoleranz des Untergrundes beträgt auf 70 cm – 2 mm und auf 2,0 m – 4 mm. Größere Unebenheiten müssen mit geeigneter Spachtelmasse ausgeglichen werden. Alte Dielenfußböden müssen schwingungsfrei sein und eventuell nachgeschraubt werden.

Bitte beachten Sie bei der Verlegung folgende Besonderheiten:

1. Zwischen dem AVANTI LIFE Korkfertigparkett-Panel und allen festen Bauteilen wie z.B. der umlaufenden Wand, Heizungsrohren, Türzargen usw. muss eine Dehnungsfuge von mindestens 10 mm eingehalten werden. Bei besonders großen Räumen muss die Dehnungsfuge mindestens 1,5 mm pro Meter maximale Raumbreite betragen (z.B. 10 m maximale Raumbreite = 15 mm Dehnungsfuge). Während der Verlegung wird der Boden verkeilt. Diese Keile müssen anschließend unbedingt wieder entfernt werden.

2. Es empfiehlt sich die AVANTI LIFE Korkfertigparkett-Paneele längs zum Lichteinfall zu verlegen. Auf einem alten Dielenfußboden sollte die Verlegung allerdings grundsätzlich quer zur Verlegerichtung des Altbodens erfolgen. Die Verlegung möglichst an einer geraden Wand des Raumes beginnen. Die Paneele werden mit der Nut zur Wand verlegt. Kürzen Sie dazu die Paneele der ersten Paneeleerreihe der Nutseite um das über die Deckfläche herausragende Teil, damit sich eine gerade Stoßkante ergibt. Klicken Sie diese Paneele seitlich ein und richten Sie diese mittels einer Setzlatte mit einem Schlagholz und Abstandskeilen exakt zur Mauer hin aus. Ab der zweiten Reihe werden die AVANTI LIFE Korkfertigparkett-Paneele nur noch eingeklickt. Die Stirnstöße (Querfugen) von Reihe zu Reihe sollten mindestens 30 cm versetzt sein. Mit einem Schlagklotz klopfen Sie die seitliche Verbindung zusammen.
3. Verlegung der letzten Paneeleerreihe: Legen Sie auf die zuletzt verlegte Paneeleerreihe die nachzusägende Paneele. Dann zeichnen Sie mit Hilfe eines weiteren Paneels den Längsschnitt an. Die Paneele werden dann von oben her in die vorletzte Paneeleerreihe eingeklickt und nach unten gedrückt. Anschließend wird die seitliche Verbindung mit einem Schlagholz zusammengeklopft.
4. Bei Rohrdurchbrüchen (Heizungsrohre) werden in die AVANTI LIFE Korkfertigparkett-Paneele Löcher mit einem um 20 mm größeren Durchmesser als dem des Rohres eingesägt. Danach wird das Paneel zur Wand hin V-förmig ausgesägt. Nach der Verlegung des Paneels wird dieses Stück wieder angeleimt. Der Ausschnitt wird mit einer Rohrmanschette abgedeckt.
5. Türzargen werden entsprechend gekürzt, damit die AVANTI LIFE Korkfertigparkett-Paneele schwimmend darunter verlegt werden können. Alle Dehnungsfugen sowie Übergänge werden mit Fußleisten bzw. mit Schienen abgedeckt.
6. Sofern der AVANTI LIFE Korkfertigparkett nicht bei Raumtemperatur und Raumfeuchtigkeit vorgelagert wurde, sollten die Pakete vor der Verlegung im Verlegeraum bei 20 bis 22 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 % ca. 48 Stunden akklimatisiert werden. Pakete kurz vor der Verlegung öffnen, Paneele aus mehreren Paketen mischen und die Paneele gleich verarbeiten.
7. Bitte prüfen Sie die AVANTI LIFE Korkfertigparkett-Paneele vor ihrer Verlegung auf eventuelle Mängel. Unterschiede in Farbe und Struktur sind materialbedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Der Verschnitt hängt von der Raumgröße und vom Raumzuschnitt ab, beträgt jedoch in der Regel ca. 5 bis 10 %.
8. Bei direkter Sonneneinstrahlung können sich, wie bei jedem Naturprodukt, Ausbleichungen und Farbveränderungen ergeben.

Verarbeitungs- und Pflegehinweis für Hartwachsöl-Böden:

1. Vorbereitung: Die Hartwachsöl-Korkböden müssen vor dem Nachbearbeiten mit Hartwachsöl absolut sauber, entstaubt, fettfrei und trocken sein. **Die Flächen müssen nach dem Säubern ohne Reste von Putz- oder sonstigen Reinigungsmitteln und ohne Reste von sonstigen haftungsmindernden Schichten sein.**

2. Verarbeitungshinweis: Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren (ggf. mit Wasser verdünnen, da das Hartwachsöl mit der Zeit leicht eindickt.). Mit einem flachen breiten Pinsel oder Corpet-Versiegelungsroller das Hartwachsöl gleichmäßig und dünn auftragen. Eventuelle Überschüsse sofort mit einem flusenfreien Tuch entfernen. Verbrauch: ca. 100 g/m² pro Arbeitsgang.

3. Wir empfehlen, auch werksseitig endbehandelte Hartwachsöl-Böden nach der Verlegung noch einmal mit Hartwachsöl nachzubehandeln, um 100 % geschlossene Fugen zu erhalten.

4. Trocknungszeit mindestens 24 Stunden (für gute Belüftung sorgen!). Die Flächen können ggf. nach der Trocknung aufpoliert werden.

Pflegehinweis:

Der Korkboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege in Anlehnung an die DIN 18356 erforderlich, um Schönheit und Wert des Korkbodens zu erhalten. Abkehren, absaugen oder nebelfeucht wischen reicht völlig aus. Je nach Beanspruchung empfehlen wir stärker strapazierte Bereiche regelmäßig mit Hartwachsöl nachzubehandeln. Dadurch wird der Boden vor Verschleiß geschützt und Sie verlängern die Lebensdauer des Korkbodens um ein Vielfaches. Bei Nassreinigung sollten Sie einen übermäßigen Wassereinsatz vermeiden und nur nebelfeucht wischen. Verwenden Sie zur Unterhaltspflege und -reinigung immer Corpet Pflegemittel für Hartwachsöl-Böden. Sie erhalten es selbstverständlich bei Ihrem Corpet-Fachhändler. Weiterhin ist es sehr wichtig, ein gesundes Raumklima von 55 % bis 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20°C Raumtemperatur einzuhalten. Diese Werte kommen nicht nur Ihrem Korkfußboden, sondern auch Ihrem Wohlbefinden zu Gute. Ein entsprechendes Hygrometer können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.

Bitte beachten Sie, dass Hartwachsöl-Böden sehr viel pflegeintensiver sind als mit Lack versiegelte Böden. Die Natürlichkeit der Hartwachsöl-Böden ist nur durch aktive und regelmäßige Pflege zu erhalten!